

Виды перезагрузки электроники ТРК и удаление журнала событий

«Тёплая» перезагрузка

Необходимо последовательно нажать клавиши F1 и F2. Произойдёт перезагрузка ЦПУ с предварительным сохранением изменений в настройках (если они были внесены).

Отключение питания

Аналогично «тёплой», однако, при этом также очищается память дисплеев (не путать с сохраняемым отображением данных по последнему отпуску топлива).

Холодная перезагрузка ПО

Данное действие сбрасывает настройки на «по умолчанию» (отличаются от заводских) , но НЕ обнуляет суммарники и калибровочные коэффициенты. После холодной перезагрузки ПО следует восстановить настройки загрузкой с компьютера.

Холодная перезагрузка аппаратной части

При установке перемычки JP5 на плате ЦПУ во время включения питания, сбрасываются настройки на «по умолчанию» (отличаются от заводских), обнуляются суммарники и калибровочные коэффициенты. При этом, для ТРК с электроникой Sandriper II суммарники и калибровочные коэффициенты будут удалены только при открытых переключателях на плате калибровки (E-CAL, переключатели в положении OP). Восстанавливать настройки следует загрузкой с компьютера.

Удаление журнала событий

Командный код 59.2 позволяет удалить только журнал событий (не метрологических).

Перезагрузка

Командный код 59.3 позволяет перезагрузить ЦПУ. Данная функция используется при установке новых версий ПО (перезагрузка со снятием питания с ТРК не требуется).